

## Firmware Update JOBBO Crystal 10"/ 12" / 15" "Timer Function"

---



### Procedure for firmware update of Photo Display Crystal 10"/12" and 15"

1. Format your media card
2. Copy the update files on your media card.
3. Turn the unit on and insert the media card.
4. Choose the memory card and go to the "FILE" menu.
5. In the "file" menu, you will find the firmware file. Select this file and press "play" on the remote control.
6. A pop-up a dialog box will open, confirm by pressing "play". The update process will start.

**Attention:** Please make sure the unit is powered on during the whole process, otherwise the device will be damaged. During the update the screen will turn black. After the update is finished the unit will turn on again automatically.

---



### Firmware Update für Photo Display Crystal 10"/ 12" und 15"

1. Formatieren Sie eine Speicherkarte.
2. Kopieren Sie die Update Dateien auf diese Speicherkarte
3. Schalten Sie das Gerät ein und legen Sie die Speicherkarte ein.
4. Wählen Sie die Speicherkarte aus und gehen zum „File“ Menü.
5. Im "File" Menü finden Sie die Firmware Update Datei. Wählen Sie diese Datei aus und drücken Sie "Play" auf der Fernbedienung.
6. Eine Dialogbox öffnet sich, bestätigen Sie diese und drücken "Play" Der Update Vorgang beginnt dann automatisch.

**ACHTUNG:** Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass das Gerät während des gesamten Vorganges mit Strom versorgt ist. Anderenfalls könnte das Gerät beschädigt werden. Während des Update Vorganges wird der Bildschirm schwarz. Nachdem das Update vollzogen ist, startet das Gerät automatisch neu.